



**Brennerstörung  
Anlagedruck**      **Stromunterbruch  
Temperaturabweichungen**

**Alarmanlage Heizzentrale**

Ein Aus

GSM Netzverbindung  
1 = schlecht 5 = sehr gut

Ein System ist EIN  
Aus System ist AUS

Blinkend:  
= Alarm

1 x = Eingang 1  
2 x = Eingang 2  
3 x = Eingang 3  
4 x = Eingang 4

Leuchtend = Aufnahme  
Blinkend = abhören

Alarমেingänge 2 3 4

telbit AG  
Telbit AG Ingenieuranleitung  
Ingenieurstrasse 37  
CH-8340 Hinwil · Brunnwald  
Tel. 044 937 31 82

**Alarমেeldungen  
auf mehrere beliebige  
Telefonnummern**

# Vermietung von mobilen Heiz- und Warmwasserzentralen

## Anlagenbeschreibung, Ausrüstung

Heizzentrale auf Anhänger  
Heizöltank in 100% Auffangwanne/Heizkessel mit Ölbrenner  
Expansionsanlage (Typ 250 mit Pneumatex-Automat)  
Heizgruppe mit Aussensteuerung  
Wärmetauscher für Warmwasseraufbereitung  
Heizungs- und Warmwasserpumpen  
Anschlusschläuche und Elektrokabel bis ca. 40 m  
Storz-Kupplungen 55 mm, 1"- 2" mit Innengewinde

Technische Angaben		70	80	120	175	250
Typ auf Anhänger		70	80	120	175	250
Kesselleistung in kW		70	80	120	175	250
Warmwasserleistung 60°C l/h		1000	1200	2000	2500	4000
Inhalt Öltank in Liter		1000	1200	1500	1500	2000
Stromanschluss Volt/Ampère		230/10	230/10	230/10	230/10	400/15
Pumpe Heizung Biral		M 15	M 15	HX 402	LX 504	HX 502
Masse	Länge inkl. Deichsel	4.50	4.90	5.60	6.20	5.70
	Breite	1.80	1.80	1.90	2.20	2.30
	Höhe ohne Kamin	2.80	2.80	2.80	2.80	3.10
<b>Miete</b>	bis 7 Tage	à Fr. 170.-	à Fr. 170.-	à Fr. 180.-	à Fr. 210.-	à Fr. 230.-
	ab 8 Tagen	à Fr. 140.-	à Fr. 140.-	à Fr. 150.-	à Fr. 170.-	à Fr. 200.-
	ab 15 Tagen	à Fr. 110.-	à Fr. 110.-	à Fr. 120.-	à Fr. 140.-	à Fr. 170.-
	ab 30 Tagen	à Fr. 100.-	à Fr. 100.-	à Fr. 110.-	à Fr. 120.-	à Fr. 150.-
Preise ohne MWSt						

**Miete Alarmanlage** bis 30 Tage Pauschal Fr. 300.- / weiter pro Monat Fr. 250.-

**Versicherung** Maschinenbruch-Versicherung im Preis enthalten.

**Bewilligung** Für den Kanton Zürich ist das Tankkontrollheft vorhanden.  
In den übrigen Kantonen ist die Bewilligung vom Mieter einzuholen.

**Kosten** Transport und Inbetriebsetzung werden nach Aufwand verrechnet.  
nach Aufwand **Wenn für den Rücktransport der Ölstand über 150 Liter beträgt, bleibt die Anlage stehen, bis der Tank entleert ist. Die Mietkosten laufen weiter und die Leerfahrten werden ebenfalls verrechnet.**

**Bauseits**

- Standort der Anlage, evtl. Bewilligung einholen.
- Verlegen der Schläuche und Anschluss an die bestehende Heizungsanlage und Warmwasserversorgung.
- Lieferung von Heizöl und Strom
- Betrieb, Unterhalt und Überwachung der Anlage.